


Montageanleitung

Projektionsfläche für feste Wandmontage



Hinweise zur Montage:

Lesen Sie die Montageanleitung genau und befolgen Sie die nachfolgenden Punkte:

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Wand auf deren Beschaffenheit und auch auf etwaige in der Wand verlaufende Leitung, wie z. B. Strom oder Wasser.

Für feste Wände (Beton- und Ziegelwände) liegt das entsprechende Montagematerial der Sendung bei und ist in der Montageanleitung beschrieben, bei andersartigen muss das Montagematerial dementsprechend angepasst werden.

Die Montage, Überprüfung bzw. Reparatur der Tafel ist ausschließlich von ausgewiesenem Fachpersonal gemäß der Anleitung durchzuführen.

Zur Verbeugung von Verletzungen empfehlen wir die Nutzung von Handschuhen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Montage können erhebliche Verletzungen durch Herunterfallen der Tafel entstehen.

Hinweise zum Gebrauch und der Sicherheit:

Die vornehmlich in Schulen, Schulungs- und Konferenzräumen eingesetzte Projektionsfläche ist sowohl für den Gebrauch von Beamern als auch von Overheadprojektoren geeignet.

Die Wartung der Tafel ist mindestens zweijährlich von ausgewiesenem Fachpersonal durchzuführen. Sollten bei täglicher Nutzung, sichtbare oder unsichtbare Beanstandungen festgestellt werden (z. B. fehlende Abdeckungen oder lockerer Sitz der Befestigungsschrauben) ist der Kontakt mit dem Installateur oder Hersteller des Systems umgehend herzustellen, um weitere Vorgehensweisen zu besprechen (ggfs. Sperrung der Anlage).

Hinweis: „Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachweis auf“

Bei nicht ordnungsgemäßer Lieferung füllen Sie bitte folgende Zeilen aus und senden uns dieses Formular zu:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Verpackungsdaten, die **unbedingt** angegeben werden müssen:

Kunde: _____

Paketnummer: _____

Bestellnummer: _____

Artikelnummer: _____

Verpackungsdaten: _____

(Stempel)

Grund der Beschwerde: _____

Sonstiges: _____

REMONTA

□□□
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

Montage der Projektionsfläche

Der untere Montagewinkel wird in gewünschter Höhe angebracht, so dass der Abstand von Außenkante Tafel zur Außenkante Winkel ca. 30 cm beträgt.

Anschließend werden die Winkel mit der Wasserwaage ausgerichtet.

Montagematerial:

2/3 Winkel
2/3 Schrauben Seko 6x60
2/3 Dübel 8x40



Nachdem die Flächenhöhe gemessen wurde, sind die oberen Winkel im entsprechenden Abstand +5mm zu den unteren anzubringen.

Montagematerial:

2/3 Winkel
2/3 Schrauben Seko 6x60
2/3 Dübel 8x40



Die Projektionsfläche ist auf die unteren Winkel zusetzen und an die Wand zudrücken. Die oberen Winkel werden mit dem Hammer leicht auf die Aluminium-Umrahmung geschlagen und verschraubt. Zum Schluss werden auch die unteren Winkel mit der Umrahmung verschraubt.

Montagematerial:

4/6 Pias 4,2x19



REMONTA

□□□
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT